



HP Sales Central

HP Wireless-Maus 200 (Empress Red) (2HU82AA)

Aktiv ab: 08.09.2017



Überblick

Diese kostengünstige Wireless-Maus bietet Ihnen mehr als einen günstigen Preis. Sie gibt Ihnen die Freiheit, kreativ zu sein, ohne an Kabel gebunden zu sein. Zudem wurde die Wireless-Maus für Links- und Rechtshänder konturiert, sodass Sie noch leichter Ihre Produktivität steigern können. Noch nie war es so einfach und günstig, auf Wireless umzusteigen.

Kabelloser Komfort

Keine Kabel mehr dank der zuverlässigen 2,4-GHz-Wireless-Verbindung.¹

Geschwungenes Design

Eine geschwungene Form sorgt für ganztägigen Komfort – in jeder Hand.

Integrierte Langlebigkeit

Strenge HP Standards und Richtlinien gewährleisten langlebige Qualität.

Sofort einsatzfähig

Es muss keine Software installiert werden, die Maus ist sofort einsatzbereit mit 2 Batterien vom Typ AAA, die im Lieferumfang enthalten sind.

Spezifikationen

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows 7 und höher,^[2] Mac OS 10.x und höher und Chrome OS.

Farbe

Empress Red

Mindestabmessungen (B x T x H)

95 x 58,5 x 34 mm

Gewicht

0,078 kg

UPC-Nummer

191628416394

Paketabmessungen (B x T x H)

197 x 141 x 54 mm

Paketgewicht

0,14 kg

Herkunftsland

China

Lieferumfang

HP Wireless-Maus 200; 2,4-GHz-Wireless-Dongle; 2 Akkus vom Typ AAA;
Kurzanleitung; Produktinformationen; Garantiekarte

Garantie

Sorgenfrei dank Garantie: Mehr Sicherheit durch standardmäßige zweijährige
HP Herstellergarantie.

Überblick

1 Wireless-Konnektivität bis zu 10m (30ft)

Assets

Datenblatt (1)


HP Wireless Mouse 200


HP Wireless Mouse 200 Data sheet

Bilder – Produkt (3)


		
Center facing	Left facing	Rear facing
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 2512 x 2980 (jpg) 4168 (png) 2687 x 4272 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 3520 x 3520 x 1288 (png) 1374 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 3186 x 1631 (jpg) 2255 (png) 3188 x 2348 (jpg)

Bilder – Anmerkungen (5)






3C17 - HP Wireless Mouse 200 (empress red), annotated,



3C17 - HP Wireless Mouse 200 (empress red), annotated, key



3C17 - HP Wireless Mouse 200 (empress red), annotated,



3C17 - HP Wireless Mouse 201 (pike silver), annotated, key



3C17 - HP Wireless Mouse 201 (pike silver), annotated,

Zusätzliche Assets suchen (Asset Hub)

Nach zusätzlichen Assets suchen

Dieser Link wird als Annehmlichkeit und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. HP Sales Central übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Inhalte der externen Website oder für verlinkte Seiten. Bei Fragen bezüglich der Inhalte gehen Sie bitte zur externen Website.

Weitere Bilder und Videos finden Sie unter <http://ppsassets.com/fotoweb>.

HP Desktop PCs (Privatanwender)

HP Pavilion All-in-One Home-Desktop-PCs

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r030ng
2XB23EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r050ng
2ML22EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r051ng
2ML23EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r052ng
2ML24EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r054ng
2ML26EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r055ng
2ML27EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r057ng
2ML29EA

Aktiv

HP Pavilion All-in-One - 24-r060ng
2ML32EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-r061ng

2ML37EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-r062ng

2ML38EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-r066ng

2PT95EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-x050ng

2ML39EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-x051ng

2PT40EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-x053ng

2PT42EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-r001ng

2PT55EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 24-r002ng

2PU13EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-a212ng

1JU69EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r004ng

2XB07EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r005ng

2XB08EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r050ng

2PT43EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r052ng

2PT45EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r055ng

2PT48EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r056ng

2PT49EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion All-in-One – 27-r061ng

2PU03EA

HP Pavilion Desktop PCs (Privatanwender)

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop - 580-012ng

2WC76EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-028ng

2MR03EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-029ng

2MR04EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-030ng

2BX23EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-031ng

2BX24EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-032ng

2BX25EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-050ng

2MR52EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-059ng

2MR53EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-060ng

2MR54EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-061ng

2MR55EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-062ng

2MR56EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-065ng

2MS00EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-066ng
2WC43EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-080ng
2MS01EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power Desktop – 580-009ng
2WC32EA

HP OMEN Desktop-PC

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-101ng
2PV17EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-119ng
3ER59EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-130ng
3ER61EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-134ng
2XB33EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-135ng
2XB34EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-136ng
2XB35EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-137ng
2XB36EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-138ng
2XB72EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-140ng
2XB74EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-152ng
3EQ30EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-153ng
3EQ31EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-154ng

3EQ32EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-155ng

3EQ33EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-156ng

3EQ34EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-157ng

3EQ35EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-158ng

3EQ36EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-159ng

3EQ37EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-161ng

3EQ39EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-162ng

3EQ40EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-164ng

3ER60EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-169ng

3EQ67EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop PC - 880-170ng

3EQ68EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop-PC – 880-100ng

2PV16EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop-PC – 880-102ng

2PV26EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP Desktop-PC – 880-106ng

2XB22EA

[Aktiv](#)

OMEN X by HP Desktop-PC – 900-201ng

2PU84EA

HP Notebooks (Privatanwender)

HP Envy Premium Notebooks

Aktiv

HP ENVY - 13-ad106ng
2ZH55EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad130ng
2PS24EA

Aktiv

HP ENVY - 17-ae143ng
3DK38EA

Aktiv

HP ENVY - 17-ae103ng
3DM40EA

Aktiv

HP ENVY - 17-ae030ng
1ZB12EA

Aktiv

HP ENVY - 17-ae131ng
2VZ96EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad140ng
2PS25EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad141ng
2PS26EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad142ng
2PS27EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad002ng
1UQ60EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad003ng
1RJ84EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad004ng
1UJ96EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad006ng
2CJ49EA

Aktiv

HP ENVY - 13-ad007ng
2CJ51EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 13-ad009ng
2GR37EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 13-ad010ng
2HQ00EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 13-ad030ng
2GG84EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 13-ad101ng
2PS20EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 13-ad102ng
2PS21EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 13-ad105ng
2WB02EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae009ng
2HQ20EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae031ng
2GQ22EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae101ng
2PT04EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae102ng
2PT05EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae130ng
2PT06EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae140ng
2PS78EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae141ng
2PS79EA

[Aktiv](#)

HP ENVY – 17-ae142ng
2PS80EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp003ng

2HR23EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp009ng

2GH14EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp030ng

2HQ79EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp031ng

2GH15EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp100ng

2PG99EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp101ng

2PS55EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp102ng

2PS56EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp103ng

2PS57EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp104ng

2PS58EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp106ng

2PS98EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp108ng

2WB10EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp130ng

2PT00EA

Aktiv

HP ENVY x360 – 15-bp131ng

2PT01EA

Aktiv

HP ENVY x360 - 15-bq101ng

3DL74EA

Aktiv

HP ENVY x360 - 15-bq102ng

3DL75EA

HP Home Notebook-PCs

[Aktiv](#)

HP Notebook - 14-bs016ng
3CD63EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs114ng
3DK15EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs115ng
3DK16EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs117ng
3DM91EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs173ng
2ZJ47EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs174ng
2ZJ48EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs073ng
1WS37EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs540ng
3CE21EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs545ng
3CF10EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs546ng
3CF31EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs547ng
3CF32EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs548ng
3FX48EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs571ng
3CD01EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bw500ng
3CE58EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bw501ng
3CF14EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 15-bs138ng
2ZJ56EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak067ng
2YL24EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs035ng
1ZB26EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs520ng
2PZ09EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs531ng
3FW92EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs540ng
2YN02EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs541ng
2YN03EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs545ng
3CE26EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs546ng
3CE27EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs549ng
3CE55EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs552ng
3CF19EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs553ng
3CF35EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs554ng
3FY15EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak005ng

1UR36EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak070ng

3CE16EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak072ng

3CE52EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak073ng

3CF16EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak055ng

2YM98EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-ak056ng

2YM99EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs024ng

3FX66EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs045ng

2CK38EA

[Aktiv](#)

HP Notebook - 17-bs108ng

2ZJ70EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bp001ng

1UQ81EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bp003ng

1UQ83EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bp004ng

1UQ84EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bp013ng

2QE74EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bp030ng

2LD22EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs000ng

1UQ85EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs002ng

1UQ87EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs007ng

2CH78EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs009ng

2PW97EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs013ng

2PX90EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs035ng

2CH79EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs036ng

2ME81EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs070ng

2LE25EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs071ng

2QH48EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bs130ng

2PR81EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 14-bw007ng

2BT09EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs130ng

2PR91EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs131ng

2QG29EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs132ng

2QG30EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs133ng

2QG31EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs134ng

2QG32EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs135ng

2QG33EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs136ng

2QG34EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs137ng

2QG35EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs501ng

2NQ21EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs502ng

2QF10EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs518ng

2PX69EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs519ng

2PX70EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs522ng

2PY23EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs523ng

2PY24EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs524ng

2PY25EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs525ng

2PY44EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs526ng

2YK79EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs527ng

2YL10EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs528ng

2YL11EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs530ng
2NQ03EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs535ng
2WG29EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs536ng
2WG30EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs078ng
2CJ13EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs082ng
2CN29EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs102ng
2PS60EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs103ng
2PS61EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs104ng
2PS62EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs105ng
2QF67EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs106ng
2QF69EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs107ng
2QF71EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs108ng
2QF72EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs109ng
2QG27EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs110ng
2QG28EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs111ng
2VZ25EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs112ng

2ZH51EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs113ng

2ZG54EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs004ng

1UR01EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs008ng

1RK49EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs014ng

1TV68EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs027ng

2CJ01EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs036ng

1ZA68EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs042ng

2CJ74EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs053ng

2GH49EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs057ng

2GR55EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs059ng

2GR57EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs060ng

2GR58EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs061ng

2GS24EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs062ng

2GS25EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs063ng

2HN65EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs064ng

2HN66EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs065ng

2HN67EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs066ng

2HN68EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs067ng

2HQ3EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs068ng

2HQ4EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs071ng

1WS35EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw007ng

1RJ89EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs570ng

2QH78EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw013ng

1UP54EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw030ng

2PX94EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw031ng

2PY30EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw046ng

2CJ95EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw052ng

2CN94EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw053ng

2FP80EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw054ng
2GH68EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw055ng
2HN76EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw056ng
2HQ09EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw058ng
2HQ42EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw059ng
2NP44EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw061ng
2QE16EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw062ng
2QE17EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw064ng
2QE19EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw066ng
2PX95EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw067ng
2PZ16EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw068ng
3CD12EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bw070ng
2YN17EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 15-bs172ng
2QG76EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak068ng
2YM43EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak069ng
3CD17EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs036ng

1ZB27EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs038ng

2CK31EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs039ng

2CK32EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs044ng

2CK37EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs542ng

2YN09EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs521ng

2WF89EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs523ng

2YK49EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs525ng

2YK96EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs526ng

2YK97EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs527ng

2YL36EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs528ng

2YL37EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs584ng

2YM81EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak001ng

1UR32EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak003ng

1UR34EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak004ng

1UR35EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak007ng

1TW58EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak008ng

1UH21EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak012ng

1UH29EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak014ng

1UH33EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak017ng

2YM82EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak018ng

1ZK24EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak027ng

2CJ40EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak029ng

2CJ42EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak030ng

2WH47EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak040ng

2CK19EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak042ng

2CM01EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak048ng

2GQ35EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak049ng

2GR99EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak050ng

2HP03EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak051ng

2HP04EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak052ng

2HQ21EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak053ng

2HQ22EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak054ng

2YL75EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs130ng

2QG44EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs131ng

2QG45EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs170ng

2QG88EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs501ng

2PY90EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs502ng

2PY91EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs503ng

2PY92EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs504ng

2PY93EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs506ng

2PY95EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs507ng

2PY96EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs508ng

2PY97EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs510ng
2PY99EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs511ng
2PZ00EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs512ng
2PZ01EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs513ng
2PZ02EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs515ng
2PZ04EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs519ng
2PZ08EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs054ng
2FQ05EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs055ng
2FQ06EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs058ng
2GF59EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs059ng
2GS07EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs060ng
2GS08EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs061ng
2GS09EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs062ng
2HP13EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs063ng
2HP14EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs064ng
2HP15EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs065ng

2HP16EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs066ng

2HP99EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs067ng

2HQ53EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs068ng

2HQ54EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs075ng

2KG40EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs077ng

2WG38EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs101ng

2PS18EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs102ng

2PS19EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs103ng

2PS83EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs104ng

2PS84EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs105ng

2PS85EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs107ng

2WB31EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs028ng

2CK29EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs029ng

2CK30EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak057ng

2YN00EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak058ng

2YN01EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak059ng

2YN05EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak060ng

2NQ51EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak061ng

2NQ52EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak062ng

2PW70EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-ak066ng

2YK95EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs000ng

1UR50EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs001ng

1UR51EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs002ng

1UR52EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs003ng

1UR53EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs004ng

1UR54EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs005ng

1UR55EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs008ng

1UJ91EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs011ng

1UQ33EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs012ng

1UQ34EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs014ng

1UQ36EA

[Aktiv](#)

HP Notebook – 17-bs016ng

1UQ38EA

HP Pavilion Notebooks

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab301ng

2PN34EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab302ng

2QF79EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab303ng

2QF80EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab304ng

2QF81EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab305ng

2QF82EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab306ng

2QG11EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab307ng

2QH42EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab309ng

2WA98EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab310ng

2WB27EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab311ng

2WB28EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab312ng

2ZG38EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab314ng

2ZH11EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab315ng

2ZJ24EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab330ng

2VZ85EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab331ng

2WA46EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab332ng

3DL84EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab372ng

2ZJ50EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion 17-ab380ng

2WB29EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 14-bf106ng

2ZJ95EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 14-bf107ng

2VZ89EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 14-bf108ng

2VZ90EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 15-ck030ng

2ZJ57EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 15-ck031ng

3DM04EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 15-ck003ng

2WB52EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion - 14-bf004ng

1ZL46EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf005ng

1ZL47EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf007ng

1VJ99EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf011ng

2QE62EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf012ng

2PX41EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf031ng

1ZA36EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf032ng

2PV86EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf101ng

2QF57EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf102ng

2QF58EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf103ng

2QF59EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf104ng

2QF60EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf130ng

2QG18EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf131ng

2QG19EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 14-bf170ng

2ZJ10EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-ck004ng

2ZG34EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-ck005ng

2ZJ03EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-bc300ng
2PG82EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-bc301ng
2PR62EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-bc303ng
2PR64EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-bc330ng
2PR90EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc009ng
2CJ29EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc012ng
2GP88EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc013ng
2GP89EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc014ng
2HN84EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc015ng
2HN85EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc017ng
2HQ12EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc018ng
2HQ91EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc019ng
2HR12EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc020ng
2HR13EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc023ng
2QF15EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc101ng
2PS64EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc102ng
2PS65EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc103ng
2PT22EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc104ng
2PT23EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc105ng
2QF75EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc106ng
2QF76EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc107ng
2QF77EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc108ng
2QF78EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc109ng
2WB13EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc130ng
2QG36EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-cc131ng
2QG37EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-ck001ng
2PS66EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 15-ck002ng
2PT25EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 17-ab210ng
2EN78EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion – 17-ab213ng
2EQ36EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb002ng

1UR14EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb009ng

2GR78EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb010ng

2GR79EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb012ng

2PX81EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb013ng

2PX82EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb014ng

2YK41EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb032ng

2HP86EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb033ng

2PX96EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb035ng

2PX98EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion Power – 15-cb070ng

2YN19EA

HP Pavilion x360 Home Notebook

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba006ng

2HQ71EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba015ng

1VJ97EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba018ng

2GG90EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba019ng

2GQ67EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba020ng
2HQ25EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba021ng
2HQ72EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba026ng
2QE07EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba027ng
2QE59EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba028ng
2PY37EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba031ng
1WB54EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba070ng
2LE24EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba071ng
2YN12EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba100ng
2PG34EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba101ng
2PS41EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba102ng
2PS42EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba103ng
2PS43EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba108ng
2WB05EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 14-ba170ng
2ZJ08EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br001ng
3CE32EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br012ng
2CH85EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br013ng
2GS18EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br014ng
2GS19EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br015ng
2PY41EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br016ng
2YL40EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br017ng
2YL41EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br101ng
2ZH47EA

[Aktiv](#)

HP Pavilion x360 – 15-br102ng
2ZH48EA

HP Spectre Home Notebook-PCs

[Aktiv](#)

HP Spectre - 13-af034ng
2ZJ17EA

[Aktiv](#)

HP Spectre - 13-af035ng
2ZJ18EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af000ng
2PF92EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af001ng
2PR58EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af002ng
2PR59EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af003ng

2PR60EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af031ng

2PK82EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af032ng

2PQ04EA

[Aktiv](#)

HP Spectre – 13-af033ng

2ZJ07EA

HP Spectre x360 Home Notebook PCs

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae001ng

2QG12EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae002ng

2QG13EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae003ng

2QG15EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae030ng

2PS31EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae034ng

2PS35EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae035ng

2PS36EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae039ng

2ZH58EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae040ng

2PS40EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae041ng

2PS88EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae042ng

2PS89EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae043ng
2PS90EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae044ng
2PS91EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae045ng
2PS92EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae046ng
2PS93EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae047ng
2QF54EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 13-ae048ng
2VZ86EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 - 13-ae049ng
3DL92EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 15-bl101ng
2PL96EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 15-bl102ng
2PL97EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 15-bl103ng
2PL98EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 15-bl130ng
2PL99EA

[Aktiv](#)

HP Spectre x360 – 15-bl131ng
2PM00EA

HP OMEN Laptop-PC

[Aktiv](#)

OMEN by HP - 17-an049ng
3CE31EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce000ng
1UR20EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce001ng

1UR22EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce002ng

1UR24EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce004ng

1UP76EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce005ng

1UP77EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce007ng

1VA38EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce012ng

2CP24EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce014ng

2CQ99EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce016ng

2PW86EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce018ng

2YL99EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce030ng

1WQ65EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce032ng

1WQ67EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce033ng

1WQ68EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 15-ce034ng

1WQ69EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 17-an000ng

1UR38EA

[Aktiv](#)

OMEN by HP – 17-an004ng

1WR73EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an009ng

1VA70EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an010ng

1VA72EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an011ng

1VA74EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an013ng

1VA78EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an014ng

1VA80EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an015ng

1VA82EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an016ng

1VY89EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an023ng

2CP64EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an024ng

2CP65EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an025ng

2GR31EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an026ng

2FQ48EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an027ng

2FQ49EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an028ng

2QF19EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an029ng

2PW87EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an030ng

1WR77EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an031ng
1WQ78EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an032ng
1WQ79EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an033ng
1WQ80EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an034ng
1WQ81EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an035ng
1WQ82EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an037ng
2ME01EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an038ng
2NP19EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an039ng
2PW57EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an040ng
2PW88EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an041ng
2PW89EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an042ng
2PW90EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an043ng
2PY52EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an044ng
2PY88EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an048ng

2YM01EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-w245ng

2EN79EA

Aktiv

OMEN by HP – 17-an072ng

2PY07EA

Aktiv

OMEN X by HP – 17-ap000ng

2PJ66EA

Aktiv

OMEN X by HP – 17-ap001nl

2PS81EA

Aktiv

OMEN X by HP – 17-ap002ng

2PJ82EA

Aktiv

OMEN X by HP – 17-ap005ng

2PM47EA

Aktiv

OMEN X by HP – 17-ap030ng

2PM09EA

Aktiv

OMEN X by HP – 17-ap032ng

2PS82EA

Detaillierte Spezifikationen

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Copyright-Hinweis

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für möglicherweise hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Farbe

Empress Red

Garantie

Sorgenfrei dank Garantie: Mehr Sicherheit durch standardmäßige zweijährige HP Herstellergarantie.

Gewicht

0,078 kg

Hardwarekompatibilität

Freier USB-Anschluss.

Herkunftsland

China

Lieferumfang

HP Wireless-Maus 200; 2,4-GHz-Wireless-Dongle; 2 Akkus vom Typ AAA;
Kurzanleitung; Produktinformationen; Garantiekarte

Mindestabmessungen (B x T x H)

95 x 58,5 x 34 mm

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows 7 und höher, [2] Mac OS 10.x und höher und Chrome OS.

Paketabmessungen (B x T x H)

197 x 141 x 54 mm

Paketgewicht

0,14 kg

Produktsprachoptionen

#ABB

UNSPSC-Code

43211708

UPC-Nummer

191628416394

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.